



# Escabelle



Toutes les instructions doivent être lues soigneusement avant l'utilisation de l'escabelle!

**Concevez ces instructions pour vous y référer par la suite.  
Familiarisez-vous avec des composants de l'échelle avant de la déployer**

## Respectez les consignes de sécurité suivantes



## MODE D'EMPLOI POUR ECHELLES ET ESCABEAUX

### MODE D'EMPLOI

Relatif aux échelles et escabeaux en aluminium et en bois, et délivré lors de tout achat d'échelle ou d'escabeau, conformément aux exigences des Normes Européennes EN 131/1 et EN 131/2

#### A. CONTRÔLE ET PREPARATION

- Contrôlez le matériel d'escalade portatif à la réception et avant chaque emploi.
- Contrôlez avant chaque emploi l'état et le fonctionnement de tous les éléments du matériel d'escalade portatif.
- N'employez jamais de matériel d'escalade portatif défectueux ou endommagé.
- N'effectuez pas de réparations provisoires au matériel d'escalade portatif. Faites effectuer les réparations par du personnel spécialisé.
- Préservez le matériel d'escalade portatif de toute souillure telle que peinture, boue, neige ou huile.

#### B. MISE EN OEUVRE ET PLACEMENT

##### I. Généralités

- Ne pas dépasser 150Kg
- Employez uniquement le matériel d'escalade portatif dans le but pour lequel il a été conçu. Utilisez-le à bon escient.
- Avant utilisation, évaluer le risque en fonction de la législation en vigueur dans le pays d'utilisation
- Assurez vous que le matériel est adapté pour le type de travail.
- Disposez le matériel d'escalade portatif avec le plus grand soin. Agissez avec discernement. Ne placez jamais le matériel d'escalade portatif sens dessus-dessous, en inversant avant et arrière, ou contre des colonnes rondes ou étroites, etc.
- Ne placez jamais le matériel d'escalade portatif sur une table, une caisse à claire-voie ou tout autre appui instable. La base doit être sur un être sur un plan horizontal, immobile, non-fragile .
- Ne placez pas le matériel d'escalade portatif sur une pente ou sur une surface molle, inégale ou glissante.
- Prenez des précautions particulières lorsque le matériel d'escalade portatif doit être placé devant une ouverture de porte ou dans un passage.
- Attention ! L'aluminium est bon conducteur d'électricité. Placez-le à au moins 2 mètres de tout élément électrique non isolé ou sous tension.
- Par vent fort – force 6 et plus – n'employez pas le matériel d'escalade

portatif à l'extérieur.

- N'abandonnez jamais le matériel d'escalade portatif sans surveillance. Pensez aux enfants.
- N'escaladez jamais au-delà de l'articulation le 3ème élément d'une échelle triple transformable utilisée comme échelle double sans appui.

##### II. Matériel d'escalade portatif placé contre un mur, une cloison ou un façade.

- Placez le matériel d'escalade portatif de telle façon que la distance du mur au pied de l'échelle soit environ égale au quart de la longueur de celle-ci (L'échelle forme alors un angle d'environ 75° avec le plan horizontal).
- L'échelle doit reposer sur ses sabots.
- Appuyez le matériel d'escalade portatif contre une surface fixe et solide, jamais contre un châssis de fenêtre.
- Employez du matériel d'escalade portatif de longueur adéquate. Il doit dépasser d'au moins un mètre l'endroit auquel il donne accès.
- Placez le matériel d'escalade portatif de telle façon qu'une échelle soit uniquement possible par le côté prévu.
- Contrôlez si les crochets du matériel d'escalade portatif se composant de plusieurs éléments sont bien accrochés aux échelons.
- La corde servant à hisser le matériel en position d'utilisation doit être fixée à un échelon.

#### C. ESCALADE ET UTILISATION

- Escaladez toujours de face le matériel d'escalade portatif.
- Escaladez le matériel d'escalade portatif seul, en ayant au moins une main libre pour vous tenir.
- N'escaladez jamais le matériel d'escalade portatif sans plateforme plus haut que le 4ème échelon à partir du haut.
- Assurez-vous d'avoir une condition physique suffisante. Certaines contrindications médicales, médication, l'alcool, la drogue pourraient rendre l'utilisation d'échelle dangereuse.
- Ne portez jamais de sandales, de chaussures à hauts talons ni de sabots lors de l'emploi de matériel d'escalade portatif.
- Ne portez jamais de chaussures à semelles lisses ou souillées lors de l'emploi de matériel d'escalade portatif.
- Pendant les travaux, gardez toujours les deux pieds sur le matériel d'escalade portatif.
- Ne mettez jamais un pied sur le matériel d'escalade portatif et l'autre, par exemple, sur un appui de fenêtre.
- Ne vous penchez pas trop latéralement. Déplacez plutôt votre matériel d'escalade. Ne pas tenter d'atteindre un point trop éloigné; il convient que l'utilisateur ait la taille entre les deux montants de l'échelle et les deux pieds sur le même échelon tout au long de sa tâche.
- Ne déplacez jamais le matériel d'escalade portatif pendant que vous vous trouvez sur celui-ci.
- L'échelle doit reposer sur ses sabots.
- Pour déployer ou refermer des échelles à 3 éléments, il convient de commencer par la section la plus étroite, ensuite la section intermédiaire.
- Attention : jamais plus d'UNE personne à la fois sur une échelle.

#### D. ENTRETIEN ET RANGEMENT

- Entretenez le matériel d'escalade portatif suivant les instructions.
- Contrôlez régulièrement le matériel d'escalade portatif pour détecter les défauts comme déformation et usure.
- Faites réparer toute défectuosité par du personnel spécialisé.
- Gardez votre matériel propre et net de toute souillure.
- Traitez le matériel d'escalade portatif en bois au moins une fois par an avec un produit de conservation du bois ou avec une laque transparente.
- Ne traitez jamais à la peinture le matériel d'escalade portatif en bois.
- Détruisez le matériel d'escalade portatif détérioré, usé ou irréparable.
- Rangez le matériel d'escalade portatif de façon telle qu'il ne puisse se déformer.
- Conservez le matériel d'escalade portatif en bois dans un endroit frais et aéré.

**GERMEAU-CARRIERE**

Avenue de l'indépendance, 57 – B -4020 Wandre  
Tél: 04/3434174 Fax: 04/3434873

